

Antes da Montagem:

- Prever a abertura de canais (através da colocação de negativos) em todos os pisos até à cobertura, com uma folga de 30 mm por banda e colocar guias para que a coluna fique perfeitamente apumada.
- Nunca mergulhar os blocos em água e em obra armazená-los ao abrigo da chuva.
- Se as condutas estiverem encostadas a uma parede exterior, ou a uma parede de escada não aquecida, a zona de encosto deve ser isolada (ex. a tijolo de 7 cm) de forma a não existir qualquer espaço vazio entre ambas.

Durante a montagem:

- Evitar deixar cair argamassa para dentro da conduta. Colocar um saco de papel na parte interior do bloco base, para se poder retirar qualquer massa que tenha caído.
- Deve ser adaptada uma porta de limpeza ao bloco base que servirá de receptáculo para as fuligens e cinzas do tubo colector.
- Os orifícios para colocação das portas de limpeza devem ser realizados após a montagem da prumada, mas antes do seu revestimento. Após a colocação das portas de limpeza as aberturas devem ser rematadas.
- O bloco base só deverá ser fechado após ter-se executado uma limpeza cuidadosa da prumada e verificada a ausência de rebarbas e reentrâncias em toda a sua altura.
- Encher as ranhuras, aplicando a massa sobre a superfície do bloco já colocado e sobre a superfície inferior do bloco que se vai colocar a seguir. Comprimir fortemente um bloco sobre o outro, nivelar e alisar com a mão ou com uma boneca de pano de forma a que a junta fique perfeitamente lisa.
- É muito importante encher bem a junta do septo que separa a conduta colectora da individual.
- Atenção ao colocar os blocos de desvio (**A RAMPA DEVE FICAR SEMPRE DO LADO DO COLECTOR INDIVIDUAL**).
- A chaminé deverá ser realizada revestindo a conduta com tijolo de 7 cm, de maneira a que a base do ventilador assente e sobre espaço lateral para se realizar um sutamento. Este revestimento deverá nascer do forro do telhado.
- Se existirem dois ou mais ventiladores contíguos deverão ficar ao mesmo nível.
- As chaminés devem ultrapassar em 50 cm o ponto mais alto dos obstáculos circundantes, num raio de 8 metros (sem contar com o ventilador).
- As chaminés implantadas nos terraços ou em telhados com inclinação inferior a 15º devem ter pelo menos 1 m acima do acrotério (sem contar com o ventilador) e 1,2 m acima do solo do terraço.